



Jak vyrobit lano s nerezovými objímkami

| Postup | SS-HSC2 | SS-HSC3 SS-HSC3BB | SS-HS5 SS-HS5BB SS-HS6BB | SHS-6HB SHS6-MH100 SHS6-100V |
|---|---------|----------------------|--------------------------------|---|
| 1. Uřízněte drátěná lana. | | | | Řezejte drátěná lana řezačkami na drátěná lana RC-450 nebo podobnými. |
| 2. Protáhněte lano objímkou. | | | | |
| 3. Ohněte lano podle obrázku. | | | | |
| 4. Vyroberte provazový kroužek v určité velikosti. | | | | |
| 5. Swage (Swage potvrzuje správný způsob přechování) | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|--|--|------------------|------------------|----------|
| <p>6.</p> <p>Lisovací pozice na kleštích.</p> | | | | |
| SS-1.5 | 2 pozice | 2 pozice | Není k dispozici | 1 pozice |
| SS-2.0 | 2 pozice | 2 pozice | Není k dispozici | 1 pozice |
| SS-3.0 | Není k dispozici | 2 pozice | Není k dispozici | 1 pozice |
| SS-4.0 | Není k dispozici | Není k dispozici | 2 pozice | 2 pozice |
| SS-5.0 | Není k dispozici | Není k dispozici | 2 pozice | 2 pozice |
| SS-6.0 | Není k dispozici | Není k dispozici | 3 pozice | 3 pozice |
| <p>7.</p> <p>Zkontroluj te zalisování</p> |  | | | |